



GRUENHEIM
HOME APPLIANCES

GHA1

Made in Germany

GHA1



ÍNDICE

| | |
|------------------------------------|---------|
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | 22 - 23 |
| DATOS TÉCNICOS | 24 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL | 25 |
| ESTRUCTURA | 26 |
| ASÍ FUNCIONA | 27 |
| INSTRUCCIONES DE USO | 28 |
| INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN | 29 |
| FUNCIONAMIENTO | 30 - 31 |
| CAMBIO DEL AGUA | 31 |
| LIMPIEZA | 32 |
| COMPONENTES | 32 - 33 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | 34 |
| WARRANTY | 35 |

GHA1



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el GHA1. El GHA1 solo puede utilizarse para los fines descritos en este manual de instrucciones. El uso de dispositivos adicionales no recomendados por GRUENHEIM puede resultar peligroso.

1. Desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiar y secar el GHA1.
2. Nunca utilice el GHA1 sin agua.
3. Cambie el agua con frecuencia.
4. Limpie el GHA1 después de cada uso.
5. Utilice el GHA1 siempre bajo supervisión. En la medida de lo posible, mantenga alejados a los niños menores de 8 años y a las personas que no estén familiarizadas con su funcionamiento.
6. Utilice el GHA1 solo sobre una superficie segura y nivelada.
7. Asegúrese de que no haya nada encima del dispositivo en ningún momento.
8. No llene el depósito de agua por encima de la línea.
9. El dispositivo no es apto para el lavavajillas.
10. No utilice nunca el GHA1 si la fuente de alimentación está dañada.
11. Desenchufe siempre la fuente de alimentación y desconecte todas las unidades operativas cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo o durante los trabajos de mantenimiento.
12. Siga las instrucciones de uso y las advertencias del fabricante y utilice exclusivamente aceites aromáticos y desinfectantes de GRUENHEIM.
13. El fabricante no se hace responsable por los daños derivados de un uso inadecuado o contrario a las instrucciones, de reparaciones efectuadas por su cuenta o de un mantenimiento incorrecto.
14. Este dispositivo solo puede utilizarse en interiores.
15. No utilice el dispositivo cerca de placas de inducción.

GHA1

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD

Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre cómo debe utilizarse el dispositivo.

Vigile a los niños para evitar que jueguen con el dispositivo. Si el cable de alimentación está dañado, GRUENHEIM o nuestro servicio local de Atención al cliente deberá sustituirlo para evitar riesgos.



Información sobre la protección del medioambiente:

Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal, sino que debe llevarse a un punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los materiales se reciclan según su etiqueta. Al reutilizar, reciclar materiales o emplear otras formas de recuperación de dispositivos antiguos, está contribuyendo de forma significativa a la protección del medioambiente. Pregunte a las autoridades locales cuál es el punto de eliminación de residuos.

ATENCIÓN

Para evitar descargas eléctricas, no lo exponga a la lluvia. No lo guarde ni utilice en exteriores.

GHA1

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modelo | GHA1 |
| Capacidad del depósito de agua | 2.1 l |
| Capacidad del depósito de agua | 12 V / 6 W (no se aplica una tensión de 220 - 240 V, ya que la corriente alterna se reduce en la fuente de alimentación) |
| Fuente de alimentación | Número de modelo: NLB100120W1U4S35 |
| Velocidad máx. de rotación | 3.500 rpm |
| Tensión eléctrica | 12V DC |
| Progresión cromática | 12 luces LED |
| Temporizador | 1 - 9 h |
| Indicador de temperatura ambiente | en °C |
| Productos incluidos | GHA1 / fuente de alimentación / manual del usuario |
| Dimensiones generales | 19 x 29 cm (ancho x alto) |
| Peso vacío | 1.3 kg |

GHA1

GENERAL DESCRIPTION



1. GHA1 BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
2. Unidad operativa
3. Nivel mínimo de agua
4. Nivel máximo de agua
5. Difusor desmontable (apto para lavavajillas)
6. Depósito de agua (apto para lavavajillas)
7. Base, incluido el anillo de goma
8. Regulador del ambientador de 3 etapas
9. Iluminación (12 luces LED de colores)
10. Modo noche
11. Temporizador 1-9 h
12. Pantalla con indicación de la temperatura ambiente



GHA1

ESTRUCTURA DEL GHA1



* APTO PARA LAVAVAJILLAS

GHA1

ASÍ FUNCIONA



GHA1

INSTRUCCIONES DE USO DEL GHA1



Llene el depósito de agua con agua dulce. No utilice agua caliente. Lo ideal es llenar el depósito de agua al máximo. No sobrepase la línea del nivel máximo del depósito de agua. Los niveles máximo y mínimo de agua se indican mediante una línea resaltada en la parte superior (MAX) y otra en la parte inferior (MIN) del depósito de agua.

Si quiere, puede añadir unas gotas de ACEITES ESENCIALES DE GH o GHD1 en el agua. Coloque la unidad operativa en el dispositivo y asegúrese de que está bien colocada sobre el depósito de agua.

GHA1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL GHA1



GHA1

FUNCIONAMIENTO



ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el GHA1, pulse con suavidad este símbolo. Púselo de nuevo para apagarlo.

GHA1



Luces led de colores

Con este símbolo, puede encender las luces led con la secuencia de colores, detenerla y volver a apagarlas.



Ventilador

Si pulsa varias veces este símbolo, puede seleccionar entre los niveles de velocidad baja, media y alta.



Temporizador

El símbolo de temporizador parpadea al pulsarlo. Púselo de nuevo para ajustar el temporizador (1 - 9 horas). Durante la cuenta atrás, el símbolo parpadea. Al restablecer el temporizador a 00:00, puede volver a desconectarlo y se mostrará la temperatura ambiente.



Modo noche

Pulse este botón para activar el modo de reposo. En este modo, el GHA1 funciona a un nivel de velocidad más bajo (modo susurro) y la pantalla y las luces led de colores se apagan después de unos 5 segundos. En la pantalla solo permanece encendido el símbolo del modo de reposo. Al pulsar varias veces esta tecla o el temporizador activo, se desactiva el modo noche.

CAMBIO DEL AGUA

Para evitar que el líquido del depósito de agua se contamine con bacterias, cambie el agua con regularidad (al menos cada dos días). Los agentes patógenos pueden multiplicarse de forma más rápida a temperaturas ambiente más elevadas. Por ello, es muy importante cambiar el agua con más frecuencia. Desenchufe la fuente de alimentación antes de cambiar el agua.

GHA1

LIMPIEZA

1. Apague el GHA1 y desconecte la fuente de alimentación.
2. Retire la unidad operativa.
3. Vacíe el depósito de agua y séquelo con un paño seco.
4. Gire el distribuidor de agua en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo para limpiarlo.



COMPONENTES DEL GHA1



Unidad operativa del GHA1

La unidad operativa presenta la tecnología GHA1. Ahí se pueden manejar con facilidad todas las funciones.



Anillo (apto para lavavajillas)

El anillo sujeta de forma segura la unidad operativa en el depósito de agua.



Difusor (apto para lavavajillas)

El difusor esparce las gotas de agua poco a poco hacia el interior del depósito de agua y refleja la luz para conseguir un despliegue cromático armonioso.

GHA1



Distribuidor de agua con 2 boquillas (aptas para lavavajillas)

El distribuidor genera un remolino en el agua. Las boquillas que vienen incluidas crean un remolino más pequeño o más grande. Se pueden colocar o retirar con facilidad.



Depósito de agua (apto para lavavajillas)

El depósito de agua está hecho de cristal de alta calidad.



Base, incluido el anillo de goma

La base sujeta con seguridad el depósito de agua. El anillo de goma protege la superficie del mueble de arañazos y daños.



Fuente de alimentación

La fuente de alimentación tiene 12 V y un máximo de 1 A. Solo puede utilizarse la fuente de alimentación que viene incluida. Si está dañada, sustitúyala por una nueva de GRUENHEIM.

GHA1

ACCESORIOS ESPECIALES



ACEITES ESENCIALES GH

LIMÓN, NARANJA Y EUCALIPTO (3 unidades de 30 ml).



GHD1

Desinfectante de alta eficacia para el aire, superficies y agua. Sin alcohol, aldehídos, colorantes, fragancias ni otras sustancias químicas.

WARRANTY

GRUENHEIM GmbH & Co. KG guarantees to provide free of charge labor and replacement parts as follows:

- 24 months warranty on GHA1
- 6 months warranty on accessories

This warranty does not cover damage caused by mineral build-up, limestone, misuse, negligence, improper current or voltage, use contrary to operating instructions, disassembly, repair or alteration by any person other than an authorized GRUENHEIM service center.

The legal responsibility for meeting any in-warranty service remains at the company from whom you bought your GHA1 and accessories!

Air freshening
system with
ecological
pure water filter
technology.



www.gruenheim.com