



# GRUENHEIM

HOME APPLIANCES

## COMPONENTES

PANTALLA TACTIL  
TABLERO DE MANDOS  
ANILLO DE ENTRADA DEL AIRE  
IONIZACION  
LUZ ULTRA VIOLETA  
TAPA  
DEFLECTOR DE AGUA  
PARTE SUPERIOR DEL CUERPO  
PLACA ELECTRONICA  
VENTILADOR  
MOTOR  
ANILLA DE SELLADO  
TUBO DE SUCCION DE AGUA  
CUBETA/DEPOSITO

## DATOS TECNICOS

Modelo.....GH MINI PURIFICADOR DE AIRE  
Item no. ....PP1020  
Voltage .....12V  
Potencia.....6W  
Capacidad del tanque.....1.5l  
Peso.....0.86Kg  
Dimensión.....22cmx22cmx22cm

## ACCESORIOS

1 Adaptador  
1 Manual de instrucciones

## ATENCIÓN

- No deje que los niños toquen la fuente de alimentación cuando el GH MINI PURIFICADOR DE AIRE está trabajando. También asegúrese de que el GH MINI PURIFICADOR DE AIRE esté cerrado correctamente, de lo contrario afectará el uso normal del mismo.
- Cuando el cable de alimentación está dañado - para evitar cualquier peligro - debe ser reemplazado por cualquier centro de servicio autorizado.

## NOTA:

Si hay agua en la parte superior de su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE debe colocar esta de forma vertical u oblicua sobre una toalla y secarla, con el fin de evitar el flujo de entrada de agua en la parte interior.

## LLENADO DEL AGUA

01 - Para el llenado de la cubeta, hágalo con el cable de alimentación desconectado de la máquina.

02 - Quite la tapa y llene el depósito de agua. Asegúrese de que el agua no supere el nivel »MAXIMO« y no sea inferior al nivel »MINIMO« (niveles indicados en el exterior del depósito de agua).

03 - Para realizar aromaterapia puede agregar nuestros aceites esenciales en el depósito del agua de su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE.

04 - Por último encajar correctamente la parte superior de su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE con el depósito.

## VACIADO Y LIMPIEZA

01 - Para el vaciado y la limpieza del depósito apague su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE y desenchúfelo del cable de alimentación.

02 - Retire la parte superior.

03 - Vaciar el agua sucia y aclare el depósito con agua (no apto para lavavajillas). Para la limpieza del depósito de agua también puede utilizar un poco de jabón neutro.


04 - Por último encajar correctamente la parte superior de su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE con el depósito.

## ADVERTENCIAS

- \* Estar seguro que el nivel del agua no supere el nivel MAX ni esté por debajo del nivel MIN indicado en el exterior del depósito.
- \* Su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE debe estar colocado en una superficie estable.
- \* Cuando transporte su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE, mantenga la parte inferior firmemente.
- \* Limpie su superficie con un paño suave.
- \* Este seguro que cuando esté en funcionamiento su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE no haya nada que obstruya la salida del aire.
- \* Si percibe que el nivel de humedad de su habitación es elevado, utilice su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE con su velocidad de mínima.
- \* Por favor cambie el agua del depósito frecuentemente, usar una misma agua durante tiempo puede ser motivo de contaminación.
- \* Si no va a usar su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE durante un largo tiempo, vacíe el depósito de agua y manténgalo seco.
- \* Solo para uso en interiores.

**Todos los botones**, símbolos e indicaciones que se enumeran a continuación:


ON/OFF 

Flujo de aire. 

Ionizador 

Luz U.V. 


Cromoterapia 

Modo descanso. 


Temporizador. 

Indicador de temperatura

## ON/OF (ENCENDIDO/APAGADO)

Al pulsar el botón de encendido  comenzará a funcionar su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE a su velocidad mínima de purificación de aire. Pulse el botón de nuevo y la máquina dejará de funcionar.


## FLUJO DE AIRE

Presione este botón  para la velocidad de purificación de su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE.


Este puede funcionar a una velocidad baja, media o alta.

Usted puede ir cambiando la velocidad de purificación en función de sus necesidades.

## IONIZADOR

Al presionar este botón  se enciende el símbolo y el ionizador comienza a trabajar. Pulsar de nuevo y el ionizador dejará de funcionar.


## LUZ ULTRA VIOLETA.

Al presionar este botón  se enciende el símbolo UV ultravioleta y la función comenzará a trabajar. Pulsar de nuevo, la función deja de trabajar.



## CROMOTERAPIA


Al presionar este botón  las luces de 7 colores comenzarán a trabajar de forma alternativa. Púselo de nuevo y las luces se apagarán.

## MODO DESCANSO

Cuando Su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE este en marcha presione este botón  y su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE funcionará a baja velocidad y las luces se apagaran. Al cabo de 1 minuto, se apagara automáticamente, excepto el símbolo que indica el modo de descanso. Pulse este botón de nuevo para cancelar el modo de descanso, el símbolo se oscurece (la máquina funcionará al estado de baja velocidad con luces oscuras).

## TEMPORIZADOR

Presione este botón  y el símbolo comenzará a parpadear, usted puede elegir que se desactive su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE entre 1 y 9 horas más tarde. El temporizador funciona en progresión presionando el botón  del 1 hasta el 9.

Puede cancelar el temporizador presionando este botón ON/OFF  y el símbolo del temporizador se apaga.

Al pulsar este botón con su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE apagado, controlará la puesta en marcha de la máquina algunas horas más tarde de entre 1 a 9 horas.

## INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE

Cuando el GH MINI PURIFICADOR DE AIRE está conectado a la fuente de alimentación (no importa si está apagado o encendido) - este nos muestra la temperatura ambiente.



**GRUENHEIM**  
HOME APPLIANCES

# GH PURIFICADOR DE AIRE

- ▶ ENCENDIDO / APAGADO
- ▶ PANTALLA TÁCTIL
- ▶ INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
- ▶ VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE
- ▶ CROMOTERAPIA
- ▶ TEMPORIZADOR
- ▶ IONIZADOR
- ▶ LUZ ULTRA VIOLETA
- ▶ MODO DESCANSO



www.gruenheim.com

## DATOS TECNICOS

- ▶ Item no. PP 1020
- ▶ Voltaje 12 V
- ▶ Potencia 6 W
- ▶ Capacidad Depósito agua 1,5L
- ▶ Peso 0,86 kg
- ▶ Dimensiones 22 cm x 22 cm x 22 cm



**GRUENHEIM**  
HOME APPLIANCES

WWW.GRUENHEIM.ES



Made in Germany